

**RADIOCOMANDO PER ELIMINACODE CORNICE IN PLASTICA  
COMPLETO DI BATTERIE**



vedi prodotto online

CODICE: 0191005630602



# SOLUZIONI FOODSERVICE

Radiocomando con LED completo di batterie.

## UTILIZZO

- Per far avanzare il numero premere il pulsante centrale di avanzamento
- Per azzerare il visore premere per tre secondo il pulsante "C"
- Per spegnere il visore premere per tre secondi il pulsante on-off